

ИНСТРУКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЮ: Укладка Кварц-Виниловой напольной плитки (плитка SPC). Уход.

Внимательно прочтите все рекомендации перед укладкой плитки SPC.

Уложить SPC-покрытие не так сложно, как кажется, на первый взгляд. Если Вы решили уложить напольное покрытие самостоятельно, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. ПРОВЕРКА ПЛИТКИ

При получении товара внимательно сверяйте соответствие артикула и цвета фактически выданных товаров, данным, указанных в документах реализации товара. Всегда проверяйте плитку SPC на наличие дефектов при хорошем освещении. Для монтажа нельзя использовать поврежденные плитки и плитки с видимыми дефектами. В случае обнаружения таковых плиток необходимо сразу связаться с продавцом.

Важно! Отличие плиток SPC из разных партий по оттенку и насыщенности рисунка не является дефектом.

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим, чистым и ровным. SPC покрытие не пропускает влагу, поэтому если уложить его на недостаточно сухое основание, влага будет скапливаться под материалом. Остаточная влажность основания должна быть не более 3%. На бетонном основании во влажных помещениях необходима гидроизоляция.

Допустим плавный перепад до 2 мм на 1 кв.м, при резком перепаде (в виде ступеньки) монтаж покрытия запрещен. Укладывать плитку SPC нужно на жесткое основание: бетонная стяжка, водостойкая фанера толщиной не менее 15мм (шлифованная, калиброванная), OSB (толщиной не менее 12 мм), ДСП (толщиной не менее 16 мм). При выравнивании пола строительными смесями внимательно изучите совместимость выбранной смеси с SPC-покрытием.

Важно! Поскольку размеры листов фанеры, OSB, ДСП изменяются при колебании температур и влажности, то листы крепят с зазорами 0,5 см друг от друга и 1 см от стен.

3. РАСПАКОВКА

Доставив будущее напольное покрытие на место сборки, Вам конечно же не терпится приступить к укладке. Но спешить не стоит. Во избежание деформаций покрытия после монтажа, до укладки плитка SPC должна адаптироваться к климатическим условиям помещения, где она будет уложена. При температуре не ниже +18°C запечатанные (не вскрытые) упаковки плитки положите на 12 часов горизонтально, на ровную, сухую поверхность.

Распаковывать плитку SPC следует в сухом помещении при температуре не ниже +18°C. После транспортировки плитки SPC при температуре от -10°C до +10°C вскрывать упаковку следует не менее чем через 14 часов, а при температуре ниже -10°C - не менее чем через 18 часов после переноса его в помещение.

4. УКЛАДКА

Для укладки Вам понадобятся следующие инструменты: металлический угольник, рулетка, лезвийный строительный нож, карандаш.

Плитка SPC укладывается без какой-либо подложки, плавающим способом, то есть не должны быть прикреплены к основанию пола с помощью гвоздей, шурупов, клея планки и т.п.

Перед началом укладки плитки SPC, сделайте замер комнаты, где будет производиться монтаж покрытия. Ширина первого и последнего рядов должна составлять **не менее 50 мм**. Это обеспечит плотное и надежное соединение между плитками SPC. Если размер последнего ряда не соответствует данному требованию, Вам придётся уменьшить ширину первого ряда.

Пол выглядит лучше, если плитки SPC укладываются параллельно длине комнаты или таким образом, чтобы свет падал вдоль планок. Обязательно убедитесь в том, что каналы замкового соединения каждой

плитки свободны от различного мусора, который может препятствовать правильному соединению между плитками. Если при укладке Вы повредите плитку SPC, не используйте ее, а отложите в сторону - она может пригодиться, когда нужна будет только ее часть.

Распакуйте несколько коробок, укладку производите, беря поочередно плитку из разных упаковок, чтобы избежать повторения в рисунке и расцветке.

При укладке плитки из разных партий следует обратить внимание на цветовое сочетание плашек. Начинайте монтаж покрытия с угла комнаты. Уложите первую плитку так, чтобы выступ с замком смотрел на Вас. Между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене, следует оставить зазор 8-10 мм (расстояние от уложенной плитки SPC до стены называется термошвом).

Вторую плитку под углом вставляете с торцевой стороны в замок первой и защелкиваете, прижимая к полу. Таким образом, укладываете первый ряд. Если последняя плитка SPC окажется длиннее (в большинстве случаев так и происходит), ее необходимо обрезать с учетом зазора для термошва.

Если начальная стена является неровной, нанесите контур стены на плитки SPC первого ряда, разберите их и отрежьте по контуру.

Следующий ряд должен быть уложен со смещением, то есть в виде кирпичной кладки. **Смещение должно быть около половины длины плитки, но не менее 30 см.** Такой вид укладки делает соединение более прочным. Если часть плитки, оставшаяся при завершении первого ряда достаточно длинная (не менее 30 см), используйте ее как начальную для второго ряда. Если менее 30 см, разрежьте целую плитку на две равные части и начните второй ряд.

Вставьте продольную сторону плитки под углом в замок и защелкните, прижав ее к полу. Затем, установите следующую плитку SPC в торцевой (короткий) замок предыдущей, слегка приподнимите ее и зафиксируйте соединение по длинной стороне замка в предыдущий ряд. После защелкивания, при необходимости, можно подбить планку ладонью.

Важно! Ни в коем случае не подбивайте планки молотком или другим инструментом, как при укладке ламината или паркета, это может привести к повреждению замкового соединения.

Далее, таким же образом, происходит монтаж следующих рядов.

Важно! Не забывайте оставлять термический зазор в 10 мм между стеной/другими напольными покрытиями, различного рода препятствиями (трубы, колонны, выступы и т.д.) и сторонами плитки, прилегающими к стене.

Площадь для укладки без межкомнатных порогов и температурных зазоров для кварц-винило-вой плитки составляет 100м².

УКЛАДКА НА ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

Укладка плитки на систему «теплый пол» должна производиться специалистами. Любая система подогрева должна быть отключена за 24 часа до начала укладки плитки. После укладки плитки SPC, следует постепенно повышать температуру: на пять градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура.

Важно! Температура основания пола под кварц-виниловой плиткой не должна превышать +27°C.

УХОД за SPC-покрытиями:

Важно! Песок, твердый мусор, мелкие камни обладают абразивными свойствами и могут повредить напольное покрытие.

Для долгой службы плитки советуем постелить у входной двери ворсинчатый коврик (не резиновый), который будет собирать грязь с улицы и уменьшать абразивный износ защитного покрытия плитки. Рекомендуем ежедневно проводить сухую уборку, а влажную уборку осуществлять только после сухой во избежание повреждения поверхности грязью и песком. Для идеальной чистоты можно использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) или специальные средства по уходу за виниловым напольным покрытием.

Для чистки плитки SPC не рекомендуется применять:

- средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок "Пемолукс" и другие),
- растворители (ацетон, этилацетат и другие - например, бытовые растворители, жидкость для снятия лака),
- хлорсодержащие жидкости,
- универсальные чистящие и моющие средства, средства/жидкости для мытья посуды.

Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его внешний вид.

Специфические пятна (йод, зеленка, уксус, чернила, следы от черной резины и другие) следует удалить незамедлительно, так как застарелые пятна вывести сложнее. В случае если пятно засохло, удалите его при помощи тряпочки, смоченной изопропиловым (техническим) спиртом. После этого необходимо тщательно промыть поверхность водой. Возможно появление незначительного следа по контуру пятна.

Для предотвращения появления царапин используйте специальные подставки/насадки из войлока/пробки для ножек бытовых приборов и мебели, а при их перемещении подкладывайте под них куски толстого картона.

Рекомендуем оградить напольное покрытие от долгосрочного воздействия прямых солнечных лучей. Температура нагретого пола может превысить допустимые параметры нагрева и привести к деформации либо изменению цвета плитки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

У вас есть возможность вернуть излишки SPC плитки в течение 14 календарных дней при соблюдении следующих условий:

- Вся возвращаемая продукция должна находиться в чистом, товарном виде, без повреждений замковой части и царапин;
- Обязательно наличие товарного и кассового чеков. Без этих документов возврат невозможен!
- Максимальный срок хранения приобретенных товаров на складе – до двух недель.